

INSTRUCTION DE SERVICE

PSA

4-027-2127

REPLACEMENT DE L'INTERFACE UTILISATEUR, DU PANNEAU D'AFFICHAGE, DU SÉLECTEUR, DE LA TOUCHE DE DÉMARRAGE/ARRÊT

Modifier l'interface utilisateur

1. Retirer le couvercle
2. Retirez les 2 vis qui fixent le panneau de contrôle au support.



3. Retirer le tiroir du distributeur de savon.
4. Dévisser la vis du réservoir de dosage



5. Dégager le panneau frontal de son loquet



6. Déconnectez les connecteurs et libérez l'électronique des loquets.



7. Retirer et remplacer l'interface utilisateur



Remplacement du panneau d'affichage, du sélecteur et du bouton marche/arrêt

Dégagez le composant souhaité des loquets et retirez-le

