

## INSTRUCTION DE SERVICE

**PSA**

**4-027-2214**

## INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION POUR LES APPAREILS PS22

Le kit pour l'unité de programmation KPL peut être commandé avec un code 846208.

Code 846208 Inclut:

845240 - Tag connector

837742 - Flasher

838517 - Adapter



### 1. Télécharger le fichier SW à partir du GSD

Entrez le numéro de l'appareil que vous recherchez dans le moteur de recherche du GSD.,  
puis cliquez sur le bouton pour rechercher des pièces détachées.



Choisissez ensuite l'indice de service pour lequel vous recherchez un SW.



Cliquez sur le bouton SW.



Et sélectionnez le fichier dont vous avez besoin.



Si vous n'y avez pas accès, contactez TP ( Support technique).

## 2. Sélectionnez le logiciel approprié

En fonction de l'appareil, recherchez le code de la pièce détachée que vous souhaitez reprogrammer dans le GSD..

Position	Ident	Description de la pièce détachée
7852	573953	EU WM-75/85.1

Dans le fichier SW:



## 3. Transfert à un dispositif de programmation

- 3.1. L'appareil de programmation doit être mis hors tension
- 3.2. Appuyez sur le bouton PROG du dispositif de programmation et maintenez-le enfoncé, puis connectez le dispositif à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3.3. Le mode MSD doit être affiché sur l'appareil de programmation.
- 3.4. Ouvrir un nouveau lecteur détecté
- 3.5. Supprimer tous les fichiers existants
- 3.6. Copiez et collez tous les fichiers sélectionnés à l'étape 2 (sélectionnez le SW approprié).
- 3.7. Retirer la connexion USB en toute sécurité et éteindre l'appareil..

## 4. Programmation

Pour les appareils PS22, nous reprogrammons l'unité de contrôle supérieure.

Il y a deux connexions UI et PU sur l'unité de contrôle qui doivent être programmées.

Suivre l'affichage et régler l'adaptateur.

### P1 ou P3

L'adaptateur comporte deux sorties. Elles doivent être connectées en fonction de ce qui est écrit sur le dispositif de programmation.

Exemple: P1



### Réglage des interrupteurs de l'adaptateur

Réglez le commutateur en fonction de ce qui est affiché sur l'appareil de programmation.

Exemple \_23 ( le premier numéro est S1, le second numéro est S2)



### 6.1 Programmation PU (sur SBC)

J14 = PU



## 6.1 Programmation de l'interface utilisateur (sur SBC)

L'interface utilisateur est programmée via le connecteur J17.

Deux logiciels sont disponibles pour programmer l'interface utilisateur du PS22.

Dans le cas du dispositif B1, SW est chargé = 802186

Dans le cas du dispositif B2, SW est chargé = 802187





Appuyez sur le bouton PROG. Après avoir appuyé sur le bouton PROG, le processus démarre automatiquement. En cas d'échec de la programmation (ERREUR), vérifier la communication entre le dispositif de programmation et le PMCU ou l'interface utilisateur..

