

INFORMATIONS TECHNIQUES - INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

PSA

4-027-1766

REPLACEMENT DU PLAN DE TRAVAIL

Remplacement du plan de travail :

1. Dévisser les 2 vis sur la face arrière du plan de travail.
2. Tirez le plan de travail vers vous et soulevez-le.
3. Remplacer le plan de travail

Regarder la vidéo: