

## INSTRUCTIONS DE SERVICE

**Machines à laver et à sécher le linge**

**4-027-1810**

## REEMPLACEMENT DU FILTRE POUR CUVE, DE LA POMPE DE VIDANGE ET DU BOÎTIER DU FILTRE

### Tuyau tubulaire-filtre

1. Mettre l'appareil sur le côté
2. Retirer le fond
3. Libérer la bride et retirer le tuyau de raccordement
4. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis de chaque côté du tuyau de la cuve-filtre pour desserrer les brides.
5. Retirer le tuyau et le remplacer

Regarder la vidéo:

### Pompe de vidange

1. Mettre l'appareil sur le côté
2. Retirer le fond
3. Débrancher le connecteur de la pompe de vidange
4. Retirer les 3 vis de la pompe
5. Faites tourner la pompe de manière à pouvoir la retirer de la fermeture à baïonnette.

6. Remplacer la pompe de vidange

Regarder la vidéo:

### **Boîtier du filtre**

1. Mettre l'appareil sur le côté
2. Retirer le fond
3. Retirer la pompe de vidange
4. Ouvrez le couvercle du filtre et retirez la vis qui fixe le boîtier du filtre sur le panneau avant.
5. A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis des brides pour desserrer les brides.
6. Retirer les tuyaux
7. Retirez le boîtier du filtre du loquet du boîtier de l'appareil.
8. Débrancher le connecteur de la pompe JET
9. Enlever les 3 vis de la pompe JET et la retirer.
10. Remplacer le boîtier du filtre

Regarder la vidéo:

