

## INSTRUCTION DE SERVICE

**PSA**

**4-027-2128**

### REEMPLACEMENT DU MCU

1. Retirer le couvercle arrière
2. Retirer les 2 vis indiquées ci-dessous



3. Libérer le jeu de câbles des attaches. Débrancher tous les connecteurs



4. Tournez le boîtier électronique de manière à pouvoir dévisser la vis indiquée dans l'image ci-dessous..

Retirer l'unité MCU du boîtier et la remplacer..

