

## INFORMATIONS TECHNIQUES - INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

**PSA**

**4-027-1803**

### REPLACEMENT DE LA TOUCHE PAUSE ET DU PANNEAU D'AFFICHAGE

#### **Remplacement de la touche Pause**

1. Retirer le couvercle
2. Retirer le panneau de commande
3. Supprimer l'interface utilisateur
4. Libérez les loquets à l'aide du tournevis.
5. Retirer la clé du panneau de commande
6. Remplacer la clé

Regarder la vidéo:

#### **Remplacement de l'écran**

1. Retirer le couvercle
2. Retirer le panneau de commande

3. Supprimer l'interface utilisateur
4. Libérez les loquets à l'aide du tournevis.
5. Retirer le panneau d'affichage du panneau de commande
6. Remplacer le tableau d'affichage

Regarder la vidéo: