

INFORMATIONS TECHNIQUES - INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

PSA

4-027-1805

REEMPLACEMENT DU CAPTEUR DE NIVEAU D'EAU ET DU GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

Remplacement du capteur de niveau

1. Retirer le couvercle
2. Retirer le panneau de commande
3. A l'aide d'une pince, détachez le capteur d'eau du loquet.
4. Libérer la lampe et retirer le tuyau
5. Retirer le connecteur et retirer le capteur de niveau d'eau
6. Remplacer le capteur de niveau d'eau

Regarder la vidéo:

Remplacement du générateur de vapeur

1. Retirer le couvercle
2. Retirer le panneau de commande
3. Retirez les 4 vis du support du générateur de vapeur et retirez le support.

4. Retirer 1 vis sur le support du couvercle, vis qui fixe le générateur de vapeur.
5. Retirer 1 vis sur le support du couvercle, vis qui fixe le câble de mise à la terre du générateur de vapeur.
6. Retirer le connecteur
7. Libérer les loquets et retirer les tuyaux
8. Dévisser deux autres vis sur le support, qui est resté sur le générateur de vapeur
9. Retirer le générateur de vapeur
10. Remplacer le générateur de vapeur

Regarder la vidéo: