

## INFORMATIONS TECHNIQUES - INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

**PSA**

**4-027-1809**

### REPLACEMENT DU FOND, DE L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'AQUA ET DU RÉSERVOIR DU GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

#### FOND

1. Mettre l'appareil sur le côté
2. Retirer les 4 vis du fond
3. Retirer le fond

Regarder la vidéo:

1. Mettre l'appareil sur le côté
2. Retirer le fond
3. Retirer l'interrupteur d'arrêt d'eau du loquet du générateur de bulles.
4. Débrancher le tuyau
5. Débrancher le connecteur
6. Retirer et remplacer l'interrupteur d'arrêt d'eau

Regarder la vidéo:

### **Réservoir du générateur de vapeur**

1. Mettre l'appareil sur le côté
2. Retirer le fond
3. Débranchez les connecteurs
4. Retirer les câbles du loquet
5. Retirer 1 vis sur le fond du boîtier de l'appareil, qui fixe le réservoir du générateur de vapeur.
6. Tirez sur le réservoir pour l'extraire du loquet du boîtier de l'appareil.
7. Libérer les brides et retirer les tuyaux
8. Retirez les 2 vis de la pompe, et retirez la pompe
9. Remplacer le réservoir

Regarder la vidéo: 