

INSTRUCTION DE SERVICE

PSA

4-027-2126

MENU DU SERVICE DES GAMMES 22

Voir la vidéo:

1. Allumer l'appareil (appuyer sur le bouton ON/OFF)
2. Attendre 3 secondes ou que la touche Start/Pause clignote 1x ou 2x.
2. Appuyez simultanément sur les trois premières touches de l'écran, comme indiqué dans l'image ci-dessous, pendant 3 secondes, puis tournez le sélecteur (J1) d'une position vers la gauche. Lorsque tous les indicateurs sur l'écran sont allumés, vous pouvez relâcher les touches.



Après avoir accédé au menu de service, vous pouvez choisir entre trois étapes à l'aide du sélecteur.

- 1- Diagnostic des composants
- 2- Lecture des données
- 3- Lecture des erreurs
- 4 - kalibracija motoroja (za R&D)

Nous confirmons l'étape souhaitée à l'aide de la touche de démarrage. Pour quitter l'étape, appuyez sur la première touche de l'écran (dans ce cas, il s'agit de la touche Prélavage).

Étape 1 - Test des composants

Confirmer la sélection à l'aide du bouton Start Pour poursuivre le deuxième test de composants, tournez le sélecteur jusqu'à la sélection souhaitée et appuyez sur start.

Sur l'écran	COMPOSANT
C00	Éteindre tous les composants
C01	Vanne 1
C02	Vanne 2
C03	Vanne 1+2
C04	/
C05/	
C06	chauffage (Tmax060). Avant de tester le chauffage, il faut le remplir d'eau, sinon il n'est pas possible de le tester.
C07	Pompe de vidange
C08	/
C09	Motor CW
C10	Essorage + vidange
C11	Porte
C12	/
C13	/
C14	/
C15	/

Pour sortir de l'étape, appuyez sur la première touche de l'afficheur.

Étape 2 - Lecture des données

Date de programmation

Logiciel chargé sur l'interface utilisateur

Logiciel chargé sur l'unité centrale

Type d'unité de contrôle = EN

Nombre de cycles effectués. Les cycles communs sont visibles immédiatement après l'étape du nom de l'électronique (après EN sur l'écran).

Nombre de cycles pour un programme unique. Régler le cycle sur le programme souhaité et lire les cycles

Étape 3 - Lecture des erreurs

A l'étape 3, en tournant le sélecteur, il est possible de vérifier les dernières erreurs.

Les 10 dernières erreurs sont affichées

Pour sortir de l'étape, appuyez sur la première touche de l'afficheur.

Si vous souhaitez quitter le menu de service, appuyez à nouveau sur la première touche.