


A	1		2		3		4		A		
	88718080X										
B	<div>技术要求</div> <div>1.材料：70g双胶纸，正反面印刷；</div> <div>2.印刷为黑白色单色印刷；</div> <div>3.所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；</div> <div>4.幅面：（290±3）X（210±3），（单位：mm）；</div> <div>5.未注公差按照GB/T1804-M；</div> <div>6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；</div> <div>7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。</div>								B		
C										C	
D											D
2280767 法文											
借(通)用件登记	E										
		E									
旧底图总号							70g双胶纸	洗衣机研发部			
底图总号								快速指南			
	版本号	B	更改单编号		重量	比例					
出图审查	设计	赵悦 2022.07.01	会签				第 1 张 共 3 张	X08081488			
	审核	刘松 2022.07.01	会签								
日期	工艺	匡永坤 2022.07.01			图形识别符号 						
	标准化	程木聪 2022.07.01	批准	崔维明 2022.07.01							
1		2		3		4					

Instructions de connexion WiFi




Numérisez le code QR pour télécharger l'APP



Label de Correspondance du Modèle

Panneau de Commande




[Comment activer la fonction Wi-Fi ?]

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation [A] pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez simultanément sur les boutons [Lessive] et [Température] pendant 3 secondes pour activer la fonction Wi-Fi.
3. En appuyant longtemps sur le bouton [Température], vous pouvez voir BON sur l'écran.
4. Après les étapes 1-3, votre appareil est prêt à être connecté à Internet, et vous pouvez ensuite suivre le guide à la page suivante.
5. Par ailleurs, vous pouvez mettre l'appareil hors tension et commencer par la première étape.

[2 moyens de connecter mon appareil à l'APP ?]


* Vous pouvez scanner le code QR de téléchargement de l'APP (sous la porte) ou chercher ConnectLife dans le magasin d'APPs.*

* Par Bluetooth (vous devez activer d'abord le Bluetooth) :



1. Après l'enregistrement et la connexion, veuillez cliquer sur Ajout des appareils pour commencer.
2. Sélectionnez Appareils domestiques.
3. Scannez le code QR sur l'appareil, ou vous pouvez entrer manuellement le AUID-CODE.
4. Cliquez sur Configuration de l'appareil.
5. Lisez ce guide et cliquez sur suivant.
6. Commencez la recherche des nouveaux appareils.
7. Sélectionnez l'appareil dont vous avez besoin.
8. Sélectionnez votre Wi-Fi domestique, entrez le mot de passe, et vous pouvez commander les appareils via l'APP.

Autre moyen :



1. Après l'enregistrement et la connexion, veuillez cliquer sur Ajout des appareils pour commencer.
2. Sélectionnez Appareils domestiques.
3. Scannez le code QR sur l'appareil, ou vous pouvez entrer manuellement le AUID-CODE.
4. Cliquez sur Configuration de l'appareil.
5. Lisez ce guide et cliquez sur Suivant.
6. Lisez le guide, et cliquez sur Paramètres, ensuite sélectionnez le Wi-Fi « HIS-XX-XXXXXX ».
7. Veuillez revenir à l'APP, et sélectionnez votre Wi-Fi domestique, entrez le mot de passe, et vous pouvez commander les appareils via l'APP.

[Liaison multi-utilisateurs]

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation [A] pour allumer la machine.
2. Mettez le commutateur Wi-Fi sur ON et permettez au module Wi-Fi de se connecter au réseau normalement.
3. Appuyez simultanément sur le bouton de Vapeur [K] et Pré-lavage [L] pendant 3s, vous pouvez voir « BON » sur l'affichage. L'appareil entrera dans l'état de raison.
4. Un appareil peut être lié à plusieurs maisons.

[Déconnexion]

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation [A] pour allumer la machine.
2. Activez le commutateur WiFi et permettez au module WiFi de se connecter normalement au réseau.
3. Appuyez simultanément sur le bouton Rinçage Plus [M] et Pré-lavage [L] pendant 3 seconds et vous pouvez voir « C-B » sur l'affichage.
4. Ensuite la relation de liaison entre l'appareil et toutes maison sera libérée.

[Remarque]

Chaque fois que vous allumez la machine, l'état de commutation du module Wi-Fi est soumis au dernier réglage de l'utilisateur. Le réglage d'usine par défaut est désactivé.