

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------|------------|
| Type (Modèle Usine) | HE40E5600FFWTS(0100) | Marque | HISENSE |
| Modèle | 40AE5500F | Version | 03.12.2021 |
| ID Produit / ART. No | 20001334 | N° d'Index | A21093P |

| Position | Identifiant | Désignation | Quantité | Validité | Extra ID |
|----------|-------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 10 | HT292341 | BOTTOM FRONT COVER RSAG6.179.3355 | 1 | | |
| 30 | HT1233972 | SPEAKER ASSEMBLY YDT3590-12W6-03 | 1 | | |
| 60 | HT272992 | TV PANEL LCD JHD396X1F01-TXL1\SO | 1 | | |
| 80 | HT282970 | MAIN BOARD HE40E5600FFWTS(0100) | 1 | | |
| 90 | HT1237517 | HIGH SPEED CABLE FFC-L-CP-120-Z1 | 1 | | |
| 110 | HT1206156 | POWER CORD EU PCB 1.55M | 1 | | |
| 120 | HT281628 | STAND UNIT TV HE40E5100FFTS(0100) | 1 | | |
| 121 | HT272863 | STAND SCREW SET HX43E5100FFT | 1 | | |
| 122 | HT1216245 | BRACKET RSAG8.038.7318 | 1 | | |
| 130 | HT296813 | BACK COVER HE40E5600FFWTS(0100) FR | 1 | | |
| 140 | HT279824 | REMOTE CONTROL EN2X30H | 1 | | |
| 150 | HT1251838 | USER MANUAL ES-A20251K-1 | 1 | | |
| 160 | HT1239078 | BOX\CF-A20070E\GUANGDONG | 1 | | |
| 170 | HT1123526 | PLASTIC BAG TV 32 RSAG8.840.0377 | 1 | | |
| 180 | HT1232084 | LED LIGHT BAR JBD396X1F-LB01-5-8 | 2 | | |