



MANUEL D'ENTRETIEN DE LA MACHINE À LAVÉ



**LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL POUR
DIAGNOSTIQUER CORRECTEMENT LES PROBLÈMES AVANT
D'ENTREtenir L'APPAREIL.**

CONTENU

1. CONSIGNES DE	SÉCURITÉ 1
2. SPÉCIFICATIONS	3
3. CARACTÉRISTIQUES & EXPLICATION TECHNIQUE.....	4
3.1 CARACTÉRISTIQUES	4
3.2	CONTRÔLE
FLOU	INTELLIGENT 5
3.3 CONTRÔLE DE	L'ALIMENTATION
5.....	
3.4 CONTRÔLE DU	NIVEAU
D'EAU 6	
3.5 COMMANDE DE VERROUILLAGE DE.....	PORTE 6
3.6 CONTRÔLE DU	BLANCHIMENT 7
3.7 COMMANDE DE	CHAUFFAGE 8
3.8 CONTRÔLE DE	ROTATION 8
4. IDENTIFICATION DES PIÈCES.....	10
5. INSTALLATION.....	ET
ESSAI	11
5.1 INSTALLATION STANDARD	11
5.2 RACCORDEZ LE	TUYAU
D'ENTRÉE	
12.....	
5.3 RACCORD	DU
TUYAU DE VIDANGE	12
5.4 BRANCHER	LA PRISE D'ALIMENTATION
12.....	
5.5 OPÉRATION D'ESSAI	12
6. OPÉRATION.	14
6.1 PANNEAU.....	DE COMMANDE 14

6.2 GUIDE.....	DU CYCLE 15
6.3 FONCTIONS COMMUNES	17
6.4 FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.....	20
7. SCHÉMA DE CÂBLAGE	/DIAGRAMME DE PROGRAMME 22
7.1 SCHÉMA DE.....	CÂBLAGE 22
7.2 ORGANIGRAMME DE	PROGRAMME 25
8. MODE DE TEST	25
8.1 MODE D'AUTO-INSPECTION	26
8.2 MODE	DE FONCTION SPÉCIAL 28
9. DÉPANNAGE.	29
9.1 MISE EN GARDE	30
9.2 MODE D'ERREUR SUMMERY	30
9.3 DÉPANNAGE AVEC	ER ROR
9.4 DÉPANNAGE.....	ELSE 38
10. INFORMATIONS SUR LES TESTS DE COMPOSANTS.	40
10.1 FILTRE.....	41
10.2 SERRURE DE	PORTE 42
10.3 MOTEUR.....	43
10.4 POMPE	44
10.5 SOUPAPE.....	D'ADMISSION 45
10.6 CHAUFFAGE	46
11. INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE.....	46
11.1 PANNEAU	DE COMMANDE ASM 47
11.2 DISTRIBUTEUR	ASM

48	
11.3 FILTRE	49
11.4 PORTE	ASM
50	
11.5 PANNEAU AVANT	51
11.6 POMPE	52
11.7 CHAUFFAGE	52
11.8 MOTEUR	53

1. AVIS DE SÉCURITÉ

Warning 



- Il est absolument interdit aux personnes, à l'exception du personnel d'entretien professionnel spécifié, de démonter, de réparer ou de modifier la machine à laver.

- Prévenir les chocs électriques, les incendies et les blessures corporelles dues à des comportements inappropriés.



En cas d'anomalies (bruit anormal, odeur de brûlé, fumée, etc.), veuillez immédiatement retirer la fiche pour arrêter la machine, et contacter le « Service Après-Vente ».



- Ce produit adopte une puissance dipolaire avec des broches de terre, et s'il vous plaît utiliser une prise de courant dipolaire mise à la terre. Il est recommandé d'utiliser un




- protecteur anti-fuite.
- Il est destiné à prévenir les dommages dus à une fuite ou à un défaut électrique.

- Lorsque la machine à laver est inutilisée, hors tension ou déplacée, assurez-vous de retirer la prise d'alimentation.



- Il sert à prévenir les chocs électriques, les fuites électriques ou les incendies dus au vieillissement de l'isolant.



- En cas de poussière et de saleté adhérent aux broches des fiches d'alimentation ou aux surfaces de serrage, essuyez d'abord et utilisez-les.

- C'est pour prévenir le feu.

- Il est interdit d'utiliser les cordons d'alimentation, les fiches ou les prises



- Veuillez utiliser une prise de courant séparée 16A/AC 250V ou supérieure.

- Un incendie peut survenir en raison d'un échauffement anormal causé par le partage de la prise de courant avec d'autres équipements électriques.



- Il est interdit de brancher et de tirer la prise d'alimentation avec la main mouillée.

- C'est pour prévenir les accidents dus à des chocs électriques.



de
ss
err

ées endommagées.

- Sinon, des accidents tels qu'un choc électrique, un court-circuit ou un incendie peuvent survenir.
- Si les cordons d'alimentation sont endommagés, contactez le « Personnel du service après-vente ».

Ne tirez pas les cordons d'alimentation lorsque vous retirez les fiches d'alimentation et assurez-vous de tirer les fiches vers l'extérieur avec son corps fermement tenu.

1. SAFETY NOTICES


Notice



- Coupez d'abord l'alimentation avant de maintenir et réparation le lavage machine.
- C'est pour prévenir les dommages dus à la fuite électrique.



- Veuillez ne pas asperger ou pulvériser de l'eau directement sur une partie de la machine à laver pendant l'entretien et la réparation.
- Sinon, des accidents tels qu'un court-circuit ou un choc électrique peuvent survenir.



- S'il vous plaît ne placez pas la machine à laver dans des endroits où sont humides ou exposés au vent, à la pluie et au soleil.



- Il est destiné à prévenir les accidents d'incendie dus à un choc électrique ou à une fuite électrique.

Explosion ou incendie

- Il est strictement interdit de placer les vêtements enduits d'inflammables dans le tambour de la machine à laver.



- C'est pour prévenir une éventuelle explosion ou un accident d'incendie.


Blessure mécanique

- N'ouvrez pas la porte de manière forcée.
- C'est pour prévenir d'éventuels dommages.



Conseils de sécurité pour les enfants

- S'il vous plaît ne laissez pas les enfants utiliser la machine à laver, et ne



L'écrou reliant le tube d'entrée d'eau à la machine doit être vissé.



Lorsque la machine à laver n'est pas utilisée, assurez-vous de fermer le robinet.



Veuillez démonter la porte de la machine avant de la jeter ou de la manipuler.



placez pas de grille

de selles, etc. autour de la machine à laver.

- Les enfants peuvent subir des blessures corporelles parce qu'ils grimpent dans la machine à laver ou rampent dans le tambour.

Si la machine à laver est endommagée pendant le transport, veuillez ne pas l'utiliser . Veuillez appeler le « Personnel du service après-vente ».

2. SPÉCIFICATIONS

ARTICLE		WFMY7014EVM(*)/WFQE7014EVM(*)/WFLE7014EVM(*)/WFQA7014EVM(*) WFMY7012EVM(*)/WFQE7012EVM(*)/WFLE7012EVM(*)/WFQA7012EVM(*) WFMY6012EVM(*)/WFQE6012EVM(*)/WFLE6012EVM(*)/WFQA6012EVM(*)
COULEUR		BLANC/ARGENT/ Gris titane
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		220-240 V CA, 50 Hz
POIDS DU PRODUIT		59kg
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	LAVAGE	300 watts (impression)
	RADIATEUR	1400 watts (impression)
VITESSE DE RÉVOLUTION	LAVER	55 tours par minute
	FILER	1400 / 1200tr/min
CYCLES		15
TEMPÉRATURES DE LAVAGE/RINÇAGE		20-*/30/40/60/90°C
VITESSES DE ROTATION		0/400/600/800/1000/1200/1400 tr/min
OPTIONS		Temp./Spin/*Favori/Options/Fin du délai
CIRCULATION DE L'EAU		0,1-1 MPa
TYPE DE CONTRÔLE		Serrure électronique
Capacité de lavage		6kg/7kg
Dimension		595x465x845 mm
RETARDER LE LAVAGE		jusqu'à 24 heures
TYPE DE SERRURE DE PORTE		Serrure électrique-magnétique
NIVEAU D'EAU		Contrôle du capteur FWL

DÉTECTION DE CHARGE DE BLANCHISSERIE	OUI
DIAGNOSTIC DES ERREURS	OUI
MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE	OUI

3. FONCTIONNALITÉS & TECHNIQUE


3.1 FONCTIONNALITÉS

■ Ultra capacité



Le tambour plus grand permet non seulement une chute de tête plus élevée et une force centrifuge plus forte, mais aussi moins d’emmêlement et de froissement du linge. Les charges plus lourdes, telles que les couettes king size, les couvertures et les rideaux, peuvent être lavées.

■ Détection automatique de la charge de lavage



Détecte automatiquement la charge et optimise le temps de lavage .

■ Chauffage intégré



Le chauffage interne aide à maintenir la température de l’eau à son niveau optimal pour les cycles sélectionnés.

■ Verrouillage enfant




Le verrouillage enfant empêche les enfants d’appuyer sur n’importe quel bouton pour modifier les paramètres pendant le fonctionnement.

3. FONCTIONNALITÉS & TECHNIQUE

3.2 CONTRÔLE FLOU INTELLIGENT

Afin d'obtenir les meilleurs effets de lavage, il est nécessaire de déterminer le temps optimal et le niveau d'eau de lavage en fonction des conditions d'approvisionnement en eau.



3.3 CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- ♦ La machine à laver affiche « FIN » à la fin du programme, lorsque la porte est déverrouillée. Si le bouton est tourné sur « Off », l'alimentation sera coupée. S'il n'y a pas de bouton ou de bouton dans les 2 minutes, le programme s'éteindra automatiquement .
- ♦ Afin d'éviter à l'utilisateur de déclencher faussement la position « Off » du bouton, 3 secondes successives sont nécessaires pour passer du mode « On » au

3. FONCTIONNALITÉS & TECHNIQUE

« Off mode », et un seul clic est nécessaire pour passer du « Mode Arrêt » à « Activé » mode ».

3. FONCTIONNALITÉS & TECHNIQUE

3.4 CONTRÔLE DU NIVEAU D'EAU

- ♦ Ce module contient un capteur FWL pour détecter le niveau d'eau de la baignoire.
- ♦ Pendant l'afflux d'eau, le circuit imprimé contrôle le fonctionnement de la vanne d'admission et exécute l'opération d'entrée d'eau. Lorsque le niveau d'eau atteint le « niveau d'eau de lavage », l'entrée d'eau s'arrête et le processus de lavage commence. Si le niveau d'eau baisse pendant le lavage, il activera automatiquement le programme d'entrée et de réapprovisionnement de l'eau afin d'atteindre à nouveau le « niveau d'eau de lavage ».
- ♦ Pendant le drainage de l'eau, le PCB contrôle la pompe de vidange pour qu'elle fonctionne en continu et commence le processus de drainage de l'eau. Lorsque l'eau de la baignoire est évacuée jusqu'au « niveau de l'eau en rotation », le processus de filature commence.

3.5 COMMANDE DE VERROUILLAGE DE PORTE

- ♦ Lorsque le PCB entre en mode « Prêt », il détecte l'état de verrouillage de la porte et exécute le fonctionnement en conséquence. Lorsque la porte est déverrouillée, aucune opération n'est effectuée si les conditions de déverrouillage sont remplies, sinon, la porte doit être verrouillée; lorsque la porte est verrouillée, exécutez l'opération de déverrouillage si les conditions de déverrouillage sont remplies, sinon, la porte doit être maintenue verrouillée.
- ♦ Après avoir sélectionné le programme et la fonction, appuyez sur le bouton « Démarrer / Pause », le PCB contrôle le verrouillage de la porte pour exécuter l'opération de verrouillage, et l'icône « Serrure de porte » sur la fenêtre d'affichage est activée.
- ♦ Une fois le programme terminé, l'icône « Door lock » sur la fenêtre d'affichage clignote lorsque les conditions de déverrouillage sont remplies, et le PCB contrôle la serrure de porte pour exécuter l'opération de déverrouillage. Lorsque l'icône « Serrure de porte » sur la fenêtre d'affichage est désactivée, la porte est déverrouillée.

3. FONCTIONNALITÉS & TECHNIQUE

- ♦ Le programme entre en « Mode pause » à partir du « Mode Exécution », et l'opération de déverrouillage peut être exécutée si les conditions le permettent.
- ♦ La serrure de la porte clique lorsqu'elle exécute le programme de « verrouiller / déverrouiller ».
- ♦ Conditions de déverrouillage de la porte : le moteur s'arrête, la température de l'eau est inférieure 50°C, et le Eau niveau est sous le « Ouverture de porte Eau niveau ».

3.6 CONTRÔLE DU BLANCHIMENT

- ♦ Une fois que le circuit imprimé est entré en mode « Prêt », sélectionnez le programme et la fonction appropriés, appuyez sur le bouton « Start/Pause », et le PCB commande le verrouillage de la porte à verrouiller, contrôle la vanne d'admission pour l'entrée d'eau jusqu'au « niveau d'eau de lavage », puis commence le processus de démarrage.
- ♦ Le circuit imprimé contrôle le moteur pour exécuter des opérations intermittentes dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à une fréquence constante, entraînant la rotation du tambour via la poulie de bande à des fins de lavage.
- ♦ Vitesse du moteur et rapport rotation/arrêt dans le cadre du programme « Coton »:

Cours	Apport d'eau	Pré-lavage	Laver	Rincer
Vitesse du moteur	45 tours	55 tours par minute	45 tours par minute	55 tours par minute
Rotation/Stop ratio	10/5	2 5:5	10 h 5	15:5

3. FONCTIONNALITÉS & TECHNIQUE

3.7 CONTRÔLE DU CHAUFFAGE

- ♦ Lorsque la température réglée par l'utilisateur est supérieure à la température de l'eau, le circuit imprimé contrôlera le fonctionnement de l'appareil de chauffage et exécutera le processus de chauffage jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne la température réglée.
- ♦ Lorsque la température réglée par l'utilisateur est supérieure à la température de l'eau, aucune opération de chauffage n'est nécessaire.
- ♦ Le chauffage est activé et fonctionne jusqu'à ce que 3 secondes s'écoulent après que la température réglée soit atteinte.
- ♦ Lorsque le niveau d'eau est inférieur au « niveau d'eau de chauffage », l'appareil de chauffage doit être forcé de s'éteindre, puis de reconstituer l'eau.

3.8 CONTRÔLE DE ROTATION

- ♦ Pendant la vidange, le processus de filature commencera après que l'eau de la baignoire soit rejetée jusqu'au « niveau d'eau de filature ».
- ♦ Le circuit imprimé contrôle le moteur pour entraîner le tambour à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Effectuez d'abord la mesure de la distribution à basse vitesse (environ 110 tr / min), puis mesurez la valeur d'équilibre. Une fois que la valeur d'équilibre est à la norme, la mesure de distribution réussit et entre dans l'étape de la rotation à grande vitesse. Si la mesure de distribution échoue car la valeur d'équilibre est trop grande et ne répond pas à la exigences, alors il est nécessaire d'effectuer en permanence une opération de mesure de distribution.
- ♦ Limite de vitesse de rotation : La vitesse de rotation ne doit pas dépasser la vitesse maximale définie par le programme ni dépasser la vitesse définie manuellement via le bouton « Spin ».
- ♦ Pendant la mesure de distribution, le temps n'est pas compté dans les 10

3. FONCTIONNALITÉS & TECHNIQUE

premières fois, et si la mesure de distribution échoue toujours, le temps diminuera

3. FONCTIONNALITÉS & TECHNIQUE

progressivement et occuper le temps de filature jusqu'à épuisement de ce dernier

- ♦ Pendant le filage, si les vêtements ne tournent pas enfin car la mesure de distribution échoue tout le temps, alors « Fin/Unb » s'affichera alternativement après la fin du programme à un intervalle de 1s, la fenêtre d'affichage est allumée tout le temps, et l'alarme donnera son bourdonnant.

4. IDENTIFICATION DES PIÈCES

MARQUES DE PIÈCES

1. Couverture supérieure
2. Panneau de configuration
3. Lifter
4. Tuyau de vidange
5. Prise d'alimentation
6. Capuchon de couvercle filtrant
7. Distributeur
8. Par
9. Tambour
10. 4 pieds réglables
11. Filtre de pompe de vidange

En ce qui concerne l'amélioration du produit et l'expansion en série, les produits que vous avez achetés peuvent différer des représentations graphiques dans ce manuel, le produit réel prévaudra.

ACCESSOIRES

IFU ASM

4 Capuchons en plastique de boulon de transport






Tube d'admission + support de coude en « U »

Carte de réduction du bruit

3. FONCTIONNALITÉS & TECHNIQUE

L'apparence dépend des différents modèles de machines

Certains modèles ne sont pas équipés d'un support de coude en « U » ou d'une planche antibruit mais n'affectent pas l'utilisation,




! Notice

1. Avant de procéder à l'entretien, demandez au client quel est le problème.
2. Vérifiez la configuration (l'alimentation est 220-240V AC, retirez les boulons de transit, nivelez la rondelle).
3. Consultez le guide de dépannage.
4. Planifiez votre méthode de service en vous référant aux instructions de démontage.
5. Entretenez l'unité.
6. Après l'entretien, utilisez l'apppliance pour vérifier si elle fonctionne correctement.

5.1 INSTALLATION STANDARD

<p>RETIREZ LE BOULONS D'EXPÉDITION</p>	<p>INSTALLER LA SOLUTION MATÉRIELLE- LOGICIELLE SUR UN PLAT ET FERME</p>	<p>AJUSTER LE NIVELLEMENT</p>
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------




5. INSTALLATION ET TEST


- ◆ Retirez les 4 boulons d'expédition avec la clé fournie.

✂ Faites d'abord le côté inférieur pour enlever facilement.

- ◆ Conservez les boulons d'expédition et clé pour une utilisation future.
- ◆ Insérez les 4 capuchons (fournis) dans le trou.



- ◆ Tournez les pieds de nivellement pour ajuster l'appareil.




- ◆ Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever;
- ◆ Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour descendre.

5. INSTALLATION ET TEST

5.2 BRANCHEZ LE TUYAU D'ENTRÉE

- ♦ Vérifiez que la rondelle en caoutchouc se trouve à l'intérieur du connecteur de la vanne.
- ♦ Serrez solidement le tuyau d'admission pour éviter les





5.3 RACCORDEZ LE TUYAU DE VIDANGE



※ L'extrémité du tuyau de vidange doit être placée à moins de 96 » du sol


5.4 BRANCHER LA PRISE D'ALIMENTATION



5.5 FONCTIONNEMENT DE TEST

5. INSTALLATION ET TEST

Effectuer une auto-inspection sur la machine à laver conformément à la figure 8-1 ou effectuer un essai comme indiqué dans la figure ci-dessous
[ATTENTION] Avant d'effectuer l'inspection de cette manière, veuillez activer le mode de fonction spéciale selon Figure 8-2; Une fois l'inspection terminée, veuillez désactiver la fonction spéciale M-Mode, sinon, il peut plomber À OPÉRATION DE PEINTURE de Utilisateurs et plus loin affecter le normal usage de machine à laver.




Pendant la vidange de l'eau, vérifiez les fonctions de vidange et d'essorage. Une fois la rotation terminée, l'icône de verrouillage de la porte sur l'écran d'affichage clignote si la porte exécute une opération de déverrouillage.

L'écran d'affichage affiche « Fin ». Appuyez sur le bouton « ON / OFF » pendant 3s, puis éteignez l'alimentation

Si un entretien est nécessaire pendant le contrôle, retirez l'eau restante en retirant le bouchon du tuyau

6. ~~INBÉRATION~~ ET TEST

6.1 PANNEAU DE CONTRÔLE



A: Bouton « Démarrer/Pause »

Démarrer/ Arrêter la laveuse avec ce bouton

B: « Fin

différée" bouton C:

bouton « Options »

Choisissez la fonction supplémentaire de lavage en appuyant plusieurs fois sur ce bouton.

D : bouton « *Favoris »

Cette fonction est utilisée pour stocker le programme que vous favorisez.

E : bouton « Spin »

Changez la vitesse de rotation finale en appuyant plusieurs fois sur ce bouton pour passer d'une option à l'autre.

F : « Temp. » bouton

Changez la température de chauffage du lavage en appuyant plusieurs fois sur ce bouton pour passer d'une option à l'autre.

G : Fenêtre d'affichage

Affichez les informations telles que le programme de lavage, la fonction, l'état et le temps résiduel de la laveuse.

H : bouton de sélection de cycle

15 programmes et la touche Off peuvent être sélectionnés via le bouton

6. FONCTIONNEMENT

Vous pouvez sélectionner le modèle dans la procédure suivante :

- 1) Mettez le bouton sous tension et tournez le bouton au-delà de la position « Off » pour démarrer l'apppliance. Sélectionnez le programme Spin et appuyez deux fois en cinq secondes en cinq secondes sur les boutons Fonction et Température .
- 2) Le chiffre affichera les paramètres du modèle. Appuyez sur le bouton Vitesse pour sélectionner le modèle. Appuyez sur le bouton Température pour enregistrer les paramètres et quitter le mode de sélection du modèle.
- 3) Pour la sélection initiale du modèle, appuyez simplement sur le bouton Vitesse pour sélectionner le modèle. Pour la sélection ultérieure, vous devez appuyer sur le bouton Vitesse et le maintenir enfoncé pendant trois secondes et sélectionner le modèle après le bip sonore.
- 4) Une fois le modèle modifié, vous devez rallumer l'apppliance pour effectuer la modification.
- 5) Paramètres du modèle (inutile) :

W FMY7014EVM*/WFQE7014EVM*/WFLE7014EVM*/WFQA7014EVM*
r7014

WFMY7012EVM*/WFQE7012EVM*/WFLE7012EVM*/WFQA7012EVM*
r7012

WFMY6012EVM*/WFQE6012EVM*/WFLE6012EVM*/WFQA6012EVM*
r6012

6. OPÉRATION


6.2 GUIDE DU CYCLE

Le guide des cycles ci-dessous présente les options et les types de tissus recommandés pour chaque

Quick User Manual

This washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and diagnose at an early stage and react appropriately.

- A. Program selector
- B. Program and function status display window
- C. "Temp." button
- D. "Spin" button
- E. "Favourite" button



gorenje

- F. "Options" button
- G. "Delay End" button
- H. "Start/Pause" button
- I. Child Lock Function
- J. Mute Function

Program	Care Label	Material / Level of Soiling	Maximum Wash Load kg	Detergent Compartment			Wash Program Functions								Maximum spin speed rpm
				Prewash	Main wash	Softener	Delay End	Prewash	Extra rinse	Default rinse times	Intensive	Spin	Temp.		
Cotton --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Washing temperature selected as per the Care Label instruction. Heavily and moderately soiled cotton, or linen. For very heavily soiled items select the "Prewash" function.	6/7/7	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400	
Synthetics --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Moderately soiled synthetics, cotton blended fabrics.	6/7/7	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400	
Extra Hygiene(2) 40°C, 60°C		It is suitable for high temperature resistant and less fading fabrics, which removes allergens such as pollens, mites and parasites through high temperature steam.	2/2/2	*	Yes	*	*	*	*	4	*	*	*	1200 / 1200 1400	
Eco40-60 (1)	—	Normally soiled cotton laundry.	6/7/7	—	Yes	—	*	—	—	1	—	*	—	1200 / 1200 1400	
Wool --20°C, 30°C, 40°C		Machine washable wool. (Refer to the washing label attached to the clothing).	2/2/2	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600	
Baby(2) 40°C, 60°C, 90°C		It is suitable for baby clothes and underwear, etc., which sterilizes and disinfects through high temperature steam.	2/2/2	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400	
Cotton Black --20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Dark textiles made of cotton and dark easy-care textiles	3/3.5/3.5	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1000/1000 1000	
Speed 15' --20°C, 30°C, 40°C		Cotton, mixed fabrics. Items worn for a short time or newly bought.	1/1/1	—	Yes	*	*	—	*	1	—	*	*	800/800 800	
Mix --20°C, 30°C, 40°C		Mixed loads of moderately soiled cotton and synthetic fabrics.	3/3.5/3.5	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1200 / 1200 1400	
Sports --20°C, 30°C, 40°C		Sportswear and leisure wear made from microfibre fabrics.	2/2/2	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1000/1000 1000	
Pillow --20°C, 30°C, 40°C		Machine-washable items stuffed with synthetic fibres, such as pillows, quilts and bedspreads; also suitable for items stuffed with down.	2/2/2	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600	
20°C	—	This program is suitable for cotton clothes with light stains,energy saving.	6/7/7	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	—	1200 / 1200 1400	
Drum Clean 90°C	—	Program to remove dirt and bacterial residue that can breed in the machine after it has been used for a period, especially when low temperature washes are used regularly.	—	—	Yes	—	*	—	—	1	—	—	—	800/800 800	
Rinse&Spin	—	This program is defaulted to two rinses and spin.	6/7/7	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1200 / 1200 1400	
Spin	—	Select the length, and speed, of the spin manually.	6/7/7	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1200 / 1200 1400	

* : Optional Functions Yes : Detergent Required — : Cannot be selected -- : Temperature of unheated water

(1) Wash performance test programs are:Eco 40-60.

(2) Allergy Steam and Baby Steam Care both washing are suitable to sterilize the colorfast clothes, When you see the door glass with water mist,please don't put your hand on the door glass or open the dispenser to prevent burns.

cycle.

6. OPÉRATION

6.3 FONCTIONS COMMUNES

◆ **Fonction de fin de délai**

La machine à laver affiche « FIN » à la fin du programme, lorsque la porte est déverrouillée. Si le bouton est tourné sur « Off », l'alimentation sera coupée. S'il n'y a pas de bouton ou de bouton dans les 2 minutes, le programme s'éteindra automatiquement.

◆ **Favori**

Après avoir sélectionné le programme, défini chaque paramètre et démarré, appuyez longuement sur la touche Favori pendant 3s pour mémoriser le programme sélectionné, la température, la vitesse de rotation et d'autres paramètres connexes, puis le voyant du symbole favori sera allumé.

Dans le cas où la lampe Favori n'est pas allumée, appuyez brièvement sur la touche Favori, puis le programme sera commuté vers le programme mémorisé la dernière fois; Et pendant ce temps, la température, la vitesse de rotation et d'autres paramètres se transformeront automatiquement en paramètres mémorisés la dernière fois.

À ce moment, si vous changez de programme ou appuyez sur d'autres touches, le panneau affichera un nouveau programme et de nouveaux paramètres, et la lampe du symbole favori sera éteinte.

Lorsque l'utilisateur l'utilise pour la première fois, s'il n'a jamais appuyé longtemps sur la touche Favori pour collecter les programmes, il peut appuyer brièvement sur la touche Favori, puis sur le programme de linge de coton et ses paramètres par défaut seront collectés par défaut.

7. SCHÉMA DE CÂBLAGE /DIAGRAMME DE PROGRAMME

Fonction Muet

- ◆ Lorsque la machine est en état de maintien, de pause ou de fonctionnement, appuyez sur les boutons « Spin + Favori » pendant 2 secondes, l'affichage affichera l'icône de défaut de fonction muette. Tous les bourdonnements seront éteints sauf les alarmes. Lorsque la machine est en mode muet, appuyez sur les boutons « Spin + Favori » pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône de défaillance de la fonction de sourdine s'éteigne. Tout le bourdonnement sera activé.

Verrouillage enfant


- ◆ Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée de la fonction Child Lock. Lorsque le programme démarre, appuyez sur « Temp. +Rotation » pendant 2 secondes. L'icône de verrouillage enfant s'allume, puis le verrouillage enfant est configuré. Répétez la même opération, le verrouillage enfant sera libéré. Lorsque le verrouillage enfant est défini, tous les boutons de fonction seront blindés. Lorsque vous éteignez la machine en tournant le bouton de sélection du programme « Désactivé », le verrouillage enfant est libéré. Une fois le programme terminé, le verrouillage enfant se déverrouillera automatiquement.

Icône de verrouillage de porte

- ◆ Après le démarrage du programme, l'icône de verrouillage de porte s'allume et la porte est verrouillée. Une fois le programme terminé, le verrouillage de la porte se déverrouille automatiquement. Pendant la pause, si les conditions d'ouverture de la porte peuvent être remplies à mi-chemin, la serrure de la porte se déverrouillera et son voyant s'éteindra. Lorsque le voyant de verrouillage de la porte clignote, la porte ne doit pas être ouverte de force afin d'éviter des blessures.

6. OPÉRATION

Rechargement en cours de processus

- ♦ Si vous souhaitez recharger des vêtements en cours de lavage, veuillez appuyer sur le bouton « Démarrer / Pause ».
Si l'icône de rechargement s'allume, la porte peut être ouverte dans le processus, le temps restant et l'icône de verrouillage de porte à l'écran clignotera. Ensuite, l'icône de verrouillage de porte sortira et la porte pourra être ouverte.
Si l'icône de rechargement ne s'allume pas,  l'icône de verrouillage de porte ne clignote pas, elle indique que la température actuelle est supérieure à 50 ° C ou que vous avez dépassé le temps de rechargement dans le processus, à savoir pas de vêtements autorisés à charger dans la machine.

6. OPÉRATION

6.4 FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

En mode veille, appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en cours. Sélectionnez une seule fonction pour chaque pression, puis l'icône correspondante clignote. Après le démarrage, le programme ne peut pas être modifié.

Pré-lavage

- ◆ Sélectionnez la fonction à effectuer pré-lavage afin d'améliorer les effets de lavage et de mieux éliminer les taches. Cette fonction convient aux vêtements de saleté lourds.
Avant l'entrée, du détergent à lessive / lessive en poudre peut être ajouté à la boîte de prélavage et de la lessive doit être ajoutée à la boîte de lavage principale.

ExtraRinse


- ◆ Après avoir défini la fonction d'ajout de rinçage, le programme exécute à nouveau le processus de rinçage avant d'exécuter l'adoucissement, et la durée totale d'exécution du programme augmente en conséquence.

Intensif


- ◆ La fonction peut être sélectionnée pour prolonger le temps de lavage, renforcer les effets de lavage et mieux éliminer les taches.

7. CÂBLAGE

7.1 SCHÉMA DE CÂBLAGE



7. SCHÉMA DE CÂBLAGE /DIAGRAMME DE PROGRAMME



7. CÂBLAGE

	WASH										RINSE										SPIN							A U T O O F F	Approx Working Time (Minutes)		
	PRE					MAIN					RINSE					EXTRA RINSE					SOFT										
	W - S	W A S H	D R A I N	I - S	A - D	W - S	H E A T	W A S H	D R A I N	I - S	A - D	W - S	R I N S E	D R A I N	I - S	A - D	W - S	R I N S E	D R A I N	I - S	A - D	W - S	R I N S E	D R A I N	S P I N	A - D	D - T			D - u	E N D
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			28	29
	60	*	60	240	60	120		*	60	240	60	120	*	60	240	60	120	*	60	240	60	120	*	60	*	60	60	60		30	
Allergy Steam		20						50					7					7					7		8						111
Baby Steam Care		20						65					6					6					6		8						142
Dark Wash		20						40					7					7					7		8						75
Sportswear		20						25					6					6					6		8						58
Down								32					7					7					7		6						65
20°C		20						60					11					11					11		11						110
Drum Clean								58															4		6						70
Spin																									9						10
Rinse +Spin													6					6					6		11						30
Quick 15'								6										4					4		3						15
Wool								35					4					4					4		6						55
Mix		20						85					4					4					4		8						118
Synthetics		20						90					4					4					4		7						128
Cotton		20						140					11					11					11		11						209
Eco40-60								171															5		12						196

※ Water Supply: W-S Add Drain: A-D Intermittent Spin: I-S Disentangle: D-T
DOOR Unlock: D-U

Wash time is in minutes.

: Basic Cycle : Optional Cycle
Pre-Setting Time: Water Supply - 60 sec Drain - 60sec

The total working time will vary with the load size, water temperature and ambient temperature

8. MODE DE TEST

8.1 MODE D'AUTO-INSPECTION

Mettez le bouton sous tension et tournez le bouton au-delà de la position « OFF » pour démarrer l'appareil. Sélectionnez le programme Spin et appuyez simultanément sur la touche (SW1 + SW3) pendant 1s pour entrer dans le mode spécial, et le tube nixie principal affichera Ts1. S'il n'y a pas de saisie dans les 30 secondes, le mode spécial sera fermé et la machine sera arrêtée; sinon, procédez comme suit.

Appuyez sur SW1 pour entrer dans l'inspection de distribution d'eau :

Appuyez sur SW2 pour entrer dans l'inspection AEA; Appuyez sur SW3 pour entrer la sélection du modèle ; Appuyez sur SW4 pour entrer en mode développeur;

8.1.1 La fenêtre d'affichage affiche C0, et pendant ce temps, l'opération de verrouillage de la porte est exécutée. Si la porte est verrouillée avec succès, l'icône « Serrure de porte » est activée, et si la porte n'est pas verrouillée dans les 20 secondes, un code

d'alarme de F13 s'affichera; 8.1.2 La fenêtre d'affichage affiche C8, et il est temps pour la détection de l'efficacité sur le bouton et l'indicateur. Appuyez sur le bouton « Délai » pour activer quatre icônes « 8 » et deux icônes « : », appuyez sur le bouton « Charger » pour afficher les icônes de progression (« Pré-lavage » « Lavage principal » « Rincer »

« Spin ») et les icônes d'état

(« Delay » « Muet » « Tap » « Child lock » « Door lock ») activé, appuyez sur le bouton « Temp. » pour activer toutes les icônes « Température » correspondantes, appuyez sur le bouton « Spin » pour activer toutes les icônes « Vitesse de rotation », appuyez sur le bouton « Function » pour activer toutes les icônes « Function » et « √ », et appuyez sur le bouton « Select » pour activer les 15 icônes correspondant à tous les programmes. Une fois lesdites opérations terminées, l'état d'affichage sera maintenu pendant 1s et le programme entrera dans C1. Si les opérations desdites étapes ne sont pas achevées,

un code d'alarme de F25 s'affichera;

8.1.3 La fenêtre d'affichage affiche C1. Allumez le Hot_valve pour l'alimentation en eau 8 secondes (pour l'utilisation de modèles à double entrée, ignorez cette étape pour le modèle

à entrée simple), le Pre_valve pour l'alimentation en eau 8 secondes, le Main_valve pour l'alimentation en eau 8 secondes, le Main_valve+Pre_valve pour l'alimentation en

7. CÂBLAGE

8. TEST MODE

secondes (le dit est un processus d'approvisionnement en eau obligatoire, qui doit être effectué). Si le niveau d'eau est détecté en dessous de 4085 par inspection de l'eau entrante, allumez le Main_valve pour fournir l'eau à 4085 dans un temps limité, et lorsque le dit est terminé, le programme entrera en C2. Si le niveau d'eau est inférieur à 4085 après l'entrée d'eau pendant 6 min, un code d'alarme de F01 s'affichera;

8.1.4 La fenêtre d'affichage affiche C2. L'opération de chauffage commencera lorsque le niveau d'eau est détecté jusqu'au « niveau d'eau de chauffage », et se terminera après que la température de l'eau atteigne 60 ° ou que le temps de chauffage atteigne 15 secondes; le chauffage ne sera pas allumé si le niveau d'eau est détecté en dessous du « niveau d'eau de chauffage », et attendez 15 secondes. Faites culbuter le tambour pendant ce temps de chauffage à une vitesse de 55 tr / min, 4 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre, arrêtez-vous pendant 1 seconde, 5 secondes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis arrêtez-vous. Ensuite, faites culbuter le tambour à une vitesse de 55 tr / min, 15 secondes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, arrêtez-vous pendant 5 secondes et 10 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre, qui se répéteront comme un cycle. Pendant ce temps, allumez le Pre_valve+Main_valve et maintenez-le pendant 5 secondes. Une fois lesdites opérations terminées, le programme entrera en C3;

8.1.5 La fenêtre d'affichage affiche C3. Évacuer l'eau vers le bas dans le « Vide-niveau d'eau du tambour », et le moteur va caler. Une fois lesdites opérations terminées, le programme entrera en C4. L'eau doit être drainée dans un temps

limité de 6 minutes, et si l'eau n'est pas évacuée jusqu'au « niveau d'eau du tambour vide » dans les 6 minutes, un code d'alarme F03 s'affichera;

8.1.6 La fenêtre d'affichage affiche C4. La pompe continuera à drainer l'eau

8. ~~TEST MODE~~ **TEST MODE**

Éloignez-vous, faites culbuter le tambour de la rondelle à une vitesse de 93 tr/min pendant 10 secondes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tournez à une vitesse accélérée de 60 tr/min/s. La vitesse de rotation est la vitesse maximale de rotation, et l'ensemble du processus prend 115 secondes au total. (ForceD spin). Une fois lesdites opérations terminées, le programme entrera en C5;

8.1.7 La fenêtre d'affichage affiche C5. Attendez 5 secondes. Une fois lesdites opérations terminées, le programme entrera en « Mode prêt ». De cette façon, l'auto-inspection de la laveuse est complétée.

8.2 **MODE DE FONCTION** SPÉCIAL

8.2.1 La fenêtre d'affichage affiche Hisense version No.;

8.2.2 Appuyez sur le bouton « Fonction » pour sélectionner les paramètres et modifiez les paramètres en appuyant sur le bouton « vitesse / Temp ».

bouton. (L'écran de réglage des paramètres affiche circulairement : valeur d'équilibre 1-valeur d'équilibre 2-valeur d'équilibre 3-valeur d'équilibre 4-fonction de test-fonction de circulation-cycle d'exécution). Appuyez sur le bouton « Start/Pause » pour enregistrer et quitter ; le bouton « Start/Pause » pour enregistrer et quitter ;

8.2.3 La fenêtre d'affichage affiche « tE:xx/Cy:xx ». « tE » représente « Mode Test » et « Cy » représente « Mode Cycle ». xx = on / oF, ce qui signifie allumer / éteindre;

8. TEST MODE

8.2.4 Mode test

Lorsque le « Mode test » est activé et que le programme est en cours d'exécution,

- ◆ Appuyez sur le bouton « Spin » pour activer / désactiver la fonction d'accélération, l'exécution du programme sera accélérée jusqu'à 10 fois, avec deux icônes « : » clignotantes;

- ◆ Appuyez sur le bouton « Temp. » pour activer/désactiver la fonction d'affichage de la température, avec la température de l'eau affichée.

- ◆ Appuyez en continu sur le bouton « Fonction » pour afficher successivement la « valeur d'équilibre » actuelle, la vitesse actuelle, la fréquence actuelle du niveau d'eau, l'état du chauffage (H0: Pas de chauffage, H1: Chauffage), l'affichage du retour à la normale, le

valeur d'équilibre actuelle..... ». S'il n'y a pas de valeur d'équilibre valide pour l'affichage,

alors il affichera « Un-- ».

8.2.5 Mode cycle

- ◆ Une fois que le « Mode cycle » (à utiliser pour le test double-85 et le test de durée de vie complète de la machine) est activé et que le cours de lavage est terminé, attendez 10 secondes, puis le programme Réexécution automatique.

- ◆ Une fois le « Mode Cycle » activé, la fenêtre d'affichage affiche le numéro de cycle d'exécution du programme pendant 1 seconde à chaque démarrage. Affichage en système décimal, avec la valve maximale jusqu'à 9999.







9. DÉPANNAGE

9.1 MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ





1. Il y a une alimentation 220-240V AC et DC intégrée dans la borne de sortie du PCB en commun. Soyez prudent en cas de choc électrique lorsque vous débranchez des pièces pendant le dépannage. (Portez des gants à décharge électrostatique lorsque vous travaillez.)
2. Après avoir coupé l'alimentation lors du changement de PCB, débranchez ou assemblez.
3. Soyez prudent lorsque vous manipulez des BPC et utilisez un emballage en plastique à décharge électrostatique lors de la livraison ou de la conservation.

9.2 MODE D'ERREUR SUMMERY

Dans cas de quelconque anormal conditions are détecté pendant course tourner de tout Chargessauf pour porte verrouiller, et puis le Buzzer sons à Donnez une

alarme	ERREUR	SYMPTÔME	CAUSE
1	ERREUR D'ENTRÉE D'EAU		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Le niveau d'eau C'est bien ça (41,85 kHz) n'est pas atteint dans les 4 compte-rendu
2	ERREUR DE DÉSÉQUILIBRE		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Le charger est trop petite. ◆ L'appareil est incliné. ◆ Le linge est rassemblé d'un côté. ◆ Les choses Non Distribuables sont mises dans le tambour.
3	ERREUR DE VIDANGE		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pas complètement vidangé dans les 6 minutes.
4	ERREUR DE DÉBORDEMENT		<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'eau déborde.(la fréquence du niveau d'eau est supérieure à 36,8 kHz). ◆ Si F24 est affiché, la pompe de vidange fonctionnera pour drainer l'eau automatiquement.
5	ERREUR DU CAPTEUR FWL		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Le capteur FWL est hors service. ◆ Lorsque la fréquence du niveau d'eau maintient une condition inférieure à 10 kHz et supérieure à 30 kHz.
6	ERREUR DE		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Porte pas complètement fermée. ◆ Connexions électriques desserrées au niveau de la

9. DÉPANNAGE

7	ERREUR DE CHAUFFAGE		<p>♦ Le chauffage est hors service .</p> <p>※ Donner une alarme après la fin du cours de lavage</p>
8	PAS D'ERREUR DE VITESSE DU MOTEUR FEEFBACK		<p>♦ En plus de la communication électrique de tous les moteurs</p> <p>les anomalies sont F06</p>
9	TEMPÉRATURE ERREUR DE CAPTEUR		<p>♦ Détecter la valeur AD du capteur de température de l'eau</p> <p>anormal en 2 secondes successives($AD \leq 5$ 或 ≥ 250)</p>
10	Communicatio n motrice échec		<p>♦ Le lecteur entre la carte principale et 30 secondes d'absence</p> <p>données de communication.</p>

9. DÉPANNAGE

9.3 DÉPANNAGE AVEC ERREUR

ERREUR D'ENTRÉE D'EAU

E **F01** Affiché?

Oui

La vanne d'admission du filtre est-elle obstruée ?

Oui

Nettoyez ou remplacez

Le connecteur est-il connecté ? à la vanne d'admission

Oui

Reconnecter ou réparez



No

Est la résistance entre chaque supporté de le vanne d'admission 4,2-4,8kΩ? (Voir 10-5 vanne d'admission)

Oui

Remplacez le

La tension du connecteur de la vanne d'admission est-elle

Oui

Remplacez le



No

Le connecteur est-il connecté ? au PCB déconnecté ou déconnecté -

Oui

Reconnecter ou réparez le



No

Est le branchement électrique C'est bien ça? (Voir 10-5)

Non

Remplacez le Harnais

La fréquence du niveau d'eau est-elle inférieure à 24,6 KHz? (Voir 8-Oui 2)

No


Remplacez le

Remplacez le circuit imprimé

[Remarque] Environnemental sécurité vérifier liste

- 1) Non Eau robinet fuite
- 2) Pas de gel de l'eau du robinet
- 3) Pas d'enchevêtrement du tuyau d'alimentation en eau
- 4) Pas de pénurie d'eau
- 5) Pas de retrait sur le tuyau d'alimentation en eau en raison d'un possible abus de chaud et froid Eau
- 6) Pas de fuite de tuyau d'alimentation en eau

9. DÉPANNAGE



La tension entre les connecteurs est-elle hors de portée ? Après avoir supprimé l'assurance de position terminal (TPA) de



- Fonctionnement de la pompe : 220-240V±5%
- Moteur / pompe arrêté: 0 ~ 1V Méthode Select"Spin » exécuter le programme, le travail de démarrage de la pompe

[Remarque] Liste de contrôle de la sécurité environnementale

- 1) Le tuyau de drainage ne doit pas rester dans position basse.
- 2) Le tuyau de drainage ne doit pas être plié ou obstrué de quelque façon que ce soit en raison de la configuration physique environnante .
- 3) Le tuyau de drainage ne doit pas geler en tout temps.
- 4) La pompe de drainage ne doit contenir aucune

9. DÉPANNAGE

CHAUFFAGE ERREUR

il ? **F04** S'affiche-t-il ?

Oui

Le connecteur connecté à l'appareil de chauffage est-il déconnecté ou démonté ?



Oui

Reconnectez ou réparez le connecteur

Non

La résistance du chauffage Check est-elle hors de portée? (33.5-37 Ω) (Voir 9-6)

Oui

Remplacez le chauffage

Non

La tension du connecteur chauffant est-elle de 220-240 V?

Oui

Remplacez le circuit imprimé (PCB).

(lorsque l'alimentation est allumée)

Non

La connexion électrique est-elle correcte ? (Voir 10-6)

Non

Remplacez le harnais principal

Oui

Oui

Le connecteur est-il connecté ? à PCB déconnecté ou démonté ?

Non

Reconnectez ou réparez le connecteur

ERREUR DE VERROUILLAGE DE PORTE

E **F13** Affiché?

Oui

Le connecteur est-il connecté à le serrure de porte ou au circuit



Oui

Reconnecter ou réparez

Non

Le ressort du crochet de verrouillage



Oui porte

Remplacer la

No

connecteur 220-240 Dans lorsque Le bouton Start/Pause est enfoncé pour démarrer le

Oui

Remplacez le

La serrure de la

Non

Remplacez le

9. DÉPANNAGE

Remplacer le PCB

[Remarque] Liste de contrôle de la sécurité



environnementale Les chances que la cause se produise à partir du contrôleur principal sont très faibles. Détection d'une partie du circuit (aussi) Se compose de seulement Résistances et Condensateurs.

[Remarque] Liste de contrôle de la sécurité environnementale

- 1) La machine doit fonctionner avec toutes les portes complètement fermées et verrouillées.
- 2) La zone de lavage doit fonctionner avec une température de l'eau ne dépassant pas 50 °C et ne doit pas contenir plus d'eau qu'elle ne le


9. DÉPANNAGE

ERREUR MOTEUR



9. DÉPANNAGE

ERREUR DE DÉSÉQUILIBRE




[Remarque] Environnemental vérifier liste:

- 1) Retrait du boulon fixe basé sur le transport.
- 2) Il peut y avoir trop de vêtements, ce qui peut causer des enchevêtrements dans le processus de lavage. Sortez les vêtements, secouez-les et remettez-les.
- 3) Les vêtements peuvent être trop légers, mettez 1 ou 2 serviettes ou des vêtements similaires à l'intérieur et choisissez le mode d'essorage unique pour sécher à nouveau.
- 4) Il se peut que les vêtements soient trop lourds, comme une couverture trop grande et qui absorbe fortement l'eau. Quand il y a trop de gros vêtements tels que des serviettes et des couvertures, s'il vous plaît roulez certains d'entre eux.
- 5) Les machines peuvent être situées sur un sol accidenté. Changez la position de placement, réglez le pied à niveau et fixez la machine à laver.

Si l'utilisateur n'accepte pas selon le guide ci-dessus, et que la vitesse ne peut pas être augmentée dans le programme de spin, le temps de rotation est long, les vêtements ne tournent pas bien, ou « UNB » alarmes.

ERREUR DE DÉBOÎTEMENT




9. DÉPANNAGE

36

37

9. DÉPANNAGE




9. DÉPANNAGE

9.4 DÉPANNAGE AUTRE

ATTENTION :

1. Faites attention aux chocs électriques si vous débranchez des pièces pendant le dépannage.
2. Tout d'abord, vérifiez la connexion de chaque borne électrique avec le schéma de câblage.
3. Si vous remplacez le PRINCIPAL PTB ASSEMBLÉE réinsérer le Connecteurs correctement



9. DÉPANNAGE

LE BOUTON NE FONCTIONNE PAS

Le connecteur est-il connecté à le LED PCB / écran déconnectée ou Démonté?



Oui

Reconnecter
ou réparer

No

Le bouton du panneau est-

Oui

Réparez
le



No

Le circuit imprimé de l'écran est-il cassé?
(vérifier le son du buzzer et le voyant LED pendant

Oui

Réparer
le PCB /
Affichage
LED




9. DÉPANNAGE

VIBRATIONS ET BRUIT DANS VILLE

Tous les boulons de transit et le retrait de l'emballage de base ont-ils été enlevés?

Pas

de transit



Emballage
de base

Le rondelle est-elle installée sur un **Non** Plancher solidement construit ?


Déplacez la laveuse ou renforcez le sol.

Vérifiez si la laveuse est parfaitement de niveau comme complet:

1. Vérifiez le nivellement de la laveuse avec un niveau et vérifiez que la





2. Placez une pièce de déséquilibre en caoutchouc (ou 2 à 3 kg) à l'intérieur du tambour et faites fonctionner en vrilte élevée. Lorsque la machine tourne à grande



partie
déséquilibre



S'il n'est pas stable, ajustez les pieds en conséquence. Une fois la rondelle de niveau, serrez les écrous de verrouillage contre la base de la laveuse. Tous les



10. COMPOSANT TEST INFORMATION



ATTENTION :Lorsque la résistance (Ohm) vérifie le composant, assurez-vous de couper l'alimentation et de faire une décharge de tension suffisante.

10.1 FILTRE

<div>Schéma de câblage</div>	<div>Circuit dans le PCB / schéma de câblage</div> <div></div>															
<div>Points de test et résultat</div>	<div></div> <div><table><tr><th>Test Points</th><th>Result</th><th>Remarks</th></tr><tr><td>L-1</td><td>0Ω</td><td></td></tr><tr><td>L-2</td><td>680KΩ</td><td></td></tr><tr><td>N-1</td><td>680KΩ</td><td></td></tr><tr><td>N-2</td><td>0Ω</td><td></td></tr></table></div>	Test Points	Result	Remarks	L-1	0Ω		L-2	680KΩ		N-1	680KΩ		N-2	0Ω	
Test Points	Result	Remarks														
L-1	0Ω															
L-2	680KΩ															
N-1	680KΩ															
N-2	0Ω															

10. COMPOSANT TEST INFORMATION

10.2 PAR SERRURE

Schéma de câblage	 <p>Circuit dans le PCB / schéma de câblage</p>									
Fonction	<p>1. Serrure de porte:</p> <p>Après avoir appuyé sur la touche « Start/pause », le MCU enverra un ordre de fermeture de la porte , le MCU contrôle les serrures de porte L et N pour se connecter.</p> <p>2. Déverrouillage de la porte:</p> <p>Une fois le programme de lavage terminé, le microcontrôleur envoie un ordre de déverrouillage, le SCR contrôle les serrures de porte L et N pour se connecter.</p>									
Points de test et résultat	<div></div> <table><tr><th>Points de test</th><th>Résultat</th><th>Remarques</th></tr><tr><td>1-2</td><td>0Ω</td><td></td></tr><tr><td>2-3</td><td>195 Ohms</td><td>À 77 °F (25 °C)</td></tr></table>	Points de test	Résultat	Remarques	1-2	0Ω		2-3	195 Ohms	À 77 °F (25 °C)
Points de test	Résultat	Remarques								
1-2	0Ω									
2-3	195 Ohms	À 77 °F (25 °C)								



10. COMPOSANT TEST INFORMATION

10.3 MOTEUR

Schéma de câblage	<div><div>Motor</div><div><table><tr><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>4</td><td>9</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td></tr></table></div><div><table><tr><td>10</td><td>M-10/S2-3</td><td>GND</td></tr><tr><td>9</td><td>M-9/S2-1</td><td>+5V</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>M-7/</td><td>BGND</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>M-5/S2-2</td><td>COM</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>M-3/C-2</td><td>N</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>M-1/S4-3</td><td>L</td></tr></table></div><div>Circuit dans le PCB / schéma de câblage</div></div>	5	10	4	9	3	8	2	7	1	6	10	M-10/S2-3	GND	9	M-9/S2-1	+5V	8			7	M-7/	BGND	6			5	M-5/S2-2	COM	4			3	M-3/C-2	N	2			1	M-1/S4-3	L
5	10																																								
4	9																																								
3	8																																								
2	7																																								
1	6																																								
10	M-10/S2-3	GND																																							
9	M-9/S2-1	+5V																																							
8																																									
7	M-7/	BGND																																							
6																																									
5	M-5/S2-2	COM																																							
4																																									
3	M-3/C-2	N																																							
2																																									
1	M-1/S4-3	L																																							
Fonction	<p>Le circuit imprimé commande le moteur pour exécuter des opérations intermittentes dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse à une fréquence constante, entraînant la rotation du tambour via la poulie de bande dans le but de blanchissage.</p>																																								
Points de test et résultat	<div><div>les relations IP entre la ligne et le PCB</div><div><table><tr><td>1</td><td>brun</td><td>L</td><td>connected</td></tr><tr><td>3</td><td>bleu</td><td>N</td><td>connected</td></tr><tr><td>7</td><td>noir</td><td></td><td>connected</td></tr><tr><td>5</td><td>jaune</td><td>DATA</td><td>connected</td></tr><tr><td>9</td><td>Red</td><td>VCC</td><td>connected</td></tr><tr><td>10</td><td>blanc</td><td>GND</td><td>connected</td></tr></table></div></div>	1	brun	L	connected	3	bleu	N	connected	7	noir		connected	5	jaune	DATA	connected	9	Red	VCC	connected	10	blanc	GND	connected																
1	brun	L	connected																																						
3	bleu	N	connected																																						
7	noir		connected																																						
5	jaune	DATA	connected																																						
9	Red	VCC	connected																																						
10	blanc	GND	connected																																						

10. COMPOSANT TEST INFORMATION

10.4 POMPE

Schéma de câblage	<p>Circuit dans le PCB / schéma de câblage</p> 						
Fonction	<p>Les pompes sont utilisées pour drainer la baignoire et faire circuler l'eau</p>						
Points de test et résultat	<div><div>1 2</div></div> <table><tr><th>Points de test</th><th>Résultat</th><th>Remarques</th></tr><tr><td>1-2</td><td>325±10%Ω</td><td></td></tr></table>	Points de test	Résultat	Remarques	1-2	325±10%Ω	
Points de test	Résultat	Remarques					
1-2	325±10%Ω						


10. COMPOSANT TEST INFORMATION

10.5 SOUPAPE D'ADMISSION

Schéma de câblage										
Fonction	Le PCB allumera la pré-valve et main_valve selon les paramètres du programme, et remplira l'eau dans la baignoire pour atteindre le niveau d'eau défini .									
Points de test et résultat	<div></div> <table><tr><th>Points de test</th><th>Résultat</th><th>Remarques</th></tr><tr><td>1-2</td><td>4.0-5.0KΩ</td><td>Pre_Valve</td></tr><tr><td>1-3</td><td>4.0-5.0KΩ</td><td>Main_Valve</td></tr></table>	Points de test	Résultat	Remarques	1-2	4.0-5.0KΩ	Pre_Valve	1-3	4.0-5.0KΩ	Main_Valve
Points de test	Résultat	Remarques								
1-2	4.0-5.0KΩ	Pre_Valve								
1-3	4.0-5.0KΩ	Main_Valve								

10. COMPOSANT TEST INFORMATION


10.6 RADIATEUR

Schéma de câblage							
Fonction	Le chauffe-eau est conçu pour élever l'eau de lavage à la sélection de température souhaitée pendant certains cycles de lavage.						
Points de test et résultat	<div></div> <table><tr><th>Points de test</th><th>Résultat</th><th>Remarques</th></tr><tr><td>1-2</td><td>35 3+5 %O</td><td></td></tr></table>	Points de test	Résultat	Remarques	1-2	35 3+5 %O	
Points de test	Résultat	Remarques					
1-2	35 3+5 %O						


11. DÉMONTAGE INSTRUCTIONS

※ Assurez-vous de débrancher la machine avant de démonter et de réparer les pièces.


11.1 PANNEAU DE CONFIGURATION ASM




1. Dévissez 2 vis à l'arrière du panneau supérieur comme indiqué
2. Tirez la plaque supérieure vers l'arrière et vers le haut



3. Sortez le tiroir
4. Dévissez 3 vis comme indiqué




5. Dévissez 2 vis comme indiqué
6. Soulevez le côté du panneau de commande et retirez-le



7. Déconnectez le connecteur PCB du faisceau principal
8. Démonter le boîtier PCB

11. DÉMONTAGE INSTRUCTIONS


11.2 DISTRIBUTEUR ASM



1. Démontez le panneau supérieur

2. Sortez le tiroir


3. Dévissez 3 vis comme indiqué




4. Déconnectez le double_valve

Connecteur du faisceau principal en tant que (1)

Montré



5. Dévissez 2 vis comme indiqué




6. Démontez le collier de serrage comme suit :


...

11. DÉMONTAGE INSTRUCTIONS

11.3 FILTRE




1. Dévissez 2 vis comme indiqué




2. Déconnectez le connecteur du filtre de
harnais principal comme (1) (2) (3) (4)

11. DÉMONTAGE INSTRUCTIONS


11.4 PAR ASM




1. Ouvrez le porte.
2. Démontez le soufflet de retenue comme indiqué



3. Dévissez 2 vis comme indiqué,
Démontez le porte ASM




4. Dévissez 2 vis comme indiqué




5. Débranchez le connecteur de
verrouillage de la porte du faisceau

11. DÉMONTAGE INSTRUCTIONS


11.5 DEVANT PANNEAU




1. Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis pour insérer dans l'espace du couvercle de la porte de



2. Dévissez 1 vis comme indiqué




3. Dévissez 5 vis comme indiqué



4. Soulevez et séparez le panneau


11. DÉMONTAGE INSTRUCTIONS

11.6 POMPE




1. Dévisser 3 équipages comme indiqué
2. Démontez le collier de serrage de

11.7 RADIATEUR




1. Démontez le panneau arrière
2. Débranchez le connecteur du chauffage du faisceau principal, comme indiqué (1)(2)(3)




4. Lorsque des objets étrangers (fil, pièce de monnaie, etc.) sont coincés entre le tambour et la baignoire, retirez les corps étrangers en insérant une longue barre

11. DÉMONTAGE INSTRUCTIONS

11.8 MOTEUR




1. Démontez la courroie comme indiqué




3. Dévisser l'équipage comme indiqué, démonter

Le moteur



3. Dévisser 2 équipages comme indiqué,
Démonter le moteur



4. Démonter le goupille de l'amortisseur
comme indiqué,